

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

12/03/2020

Hoe een schroef- en (klop)boormachine gebruiken?

1. RISICO'S

- > Wonde aan vingers/hand door contact met draaiende boor
- > Inademen van stof
- > Lawaai
- > Risico op wegspringende deeltjes

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

Algemene veiligheidsvoorschriften	> Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. > De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. > Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. > Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. > Draag geen sieraden. > Om brandwonden te vermijden, raak de schroefbit /boor na gebruik niet aan. > Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. > Draag geen loshangende kledij.
Transport	> Schakel de machine uit. > Gebruik een gepaste opbergkist voor transport.
Voor het gebruik	> Controleer de toestand van de machine en die van de batterijen. > Ga na of de schakelaar op "uit" staat voor je de machine inpluigt. > Kies de juiste draairichting en draaisnelheid volgens het te bewerken materiaal.
Tijdens het gebruik	> Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. > Houd de machine stevig met beide handen vast. > Verwijder instelgereedschap/boorkopsleutel vooraleer de machine te starten. > Kijk tijdens het boren / schroeven naar de machine en het werkstuk. > Boren in metaalplaat: - o Sla met een centerpons een putje op de plaats van de boring; - o Begin te boren; - o Koel met koelvloeistof die geschikt is voor het te bewerken materiaal. > Druk niet te hard op de boor. > Een vastgelopen boor kun je verwijderen door de draaizin van de boor om te keren. > Zorg ervoor dat de boormachine pas gestopt wordt nadat ze uit het werkstuk is gehaald. > Verwijder boorsel met een borstel of een kwast. > Zet kleine werkstukken stevig vast in een bankvijs of een gelijkaardig werkstuk.
Na het gebruik	> Zet bij het nakijken van het uitgevoerde werk altijd de machine af. > Werkpost reinigen
Onderhoud en herstelling	> Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. > Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (niet ingeplugd). > Blaas de ventilatieopeningen periodiek uit volgens noodzaak en soort werk. > Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. > Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. > Hou een register van onderhoud en herstellingen bij.

3. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



4. AANDACHTSPUNTEN

